# FAG



## **FAG PowerTherm**

HEATER35 HEATER150 HEATER300 HEATER600 HEATER1200

Istruzioni per l'uso

	Paş	gina
Caratteristiche	Indicazioni di sicurezza	. 3
	HEATER35 – HEATER1200	. 3
	Fornitura	. 4
Messa in funzione degli	Indicazioni di sicurezza	. 5
apparecchi	Trolley per HEATER300	
	Posizionamento dei pezzi	. 6
	Dotazione di HEATER35, 150, 300	. 7
	Dotazione di HEATER600, 1200	. 8
Riscaldamento dei cuscinetti	Processo di riscaldamento con controllo della temperatura	. 10
volventi	Processo di riscaldamento con controllo del tempo	. 11
Eliminazione dei guasti	Messaggi di errore sul display	. 11
	Allineamento dei listelli	. 12
Dati tecnici	HEATER35	. 13
	HEATER150	. 14
	HEATER300	. 15
	HEATER600	. 16
	HEATER1200	. 17
Ricambi	HEATER35	. 18
Accessori	HEATER150	. 19
Sigle d'ordinazione	HEATER300	. 20
	HEATER600	. 21
	HEATER1200	. 22
	Specifiche	. 23

#### Caratteristiche

Queste istruzioni valgono per HEATER35, 150, 300, 600, 1200. Gli apparecchi HEATER sono imballati secondo le disposizioni di legge. Controllare subito se l'imballaggio e l'apparecchio hanno subito un danneggiamento durante il trasporto. Fotografare e comunicare immediatamente eventuali danneggiamenti al corriere.

#### Indicazioni di sicurezza

#### Attenzione!

Prestare attenzione a tutte le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso! Il personale di servizio deve essere autorizzato! Durante il riscaldamento tenere lontane le persone non autorizzate ed eventualmente bloccare l'area circostante.

Tenere le istruzioni di sicurezza nei pressi dell'apparecchio e rispettarle. Utilizzare e conservare i riscaldatori solo in luoghi asciutti causa pericolo di corrosione!

Rimuovere immediatamente tracce di contaminazione e residui di olio! Trattare i listelli con cura; evitare danneggiamenti meccanici, deformazioni e umidità!

Fare eseguire le riparazioni da FAG Industrial Services (PIS) o da ditte autorizzate!

Utilizzare esclusivamente ricambi originali HEATER!

Schaeffler KG non si assume alcuna responsabilità per danni causati da errata manutenzione, utilizzo improprio, trascuratezza, modifiche del riscaldatore oppure per mancanza di informazioni a terzi!

#### HEATER35 - HEATER1200

Gli apparecchi servono per il riscaldamento dei cuscinetti volventi, anche schermati ingrassati ed semplificano il montaggio. Possono essere riscaldati anche altri componenti simmetrici rotanti in acciaio come ad esempio boccole, anelli, ruote dentate, ecc. Le temperature di riscaldamento consentite per i cuscinetti INA e FAG sono riportate nei relativi cataloghi. Per gli altri prodotti valgono le indicazioni del produttore.

#### **Funzionamento**

L'unità centrale di ciascuno dei cinque riscaldatori è una bobina attraversata da corrente con nucleo in ferro (circuito primario). Essa crea in un circuito secondario cortocircuitato (cuscinetto o pezzo circolare) una corrente di induzione elevata con tensione ridotta. Il componente da montare viene riscaldato rapidamente; gli apparecchi stessi, i listelli e i componenti non metallici rimangono freddi. Dopo il riscaldamento i pezzi risultano smagnetizzati e privi di tensione. Un interruttore automatico di temperatura integrato, un regolatore di corrente (tiristore) ed una protezione da sovracorrente garantiscono la sicurezza dell'apparecchio durante il funzionamento. Gli apparecchi possono essere utilizzati in modo continuo, senza alcuna fase di raffreddamento.

Fornitura

**HEATER35** É composto da riscaldatore, listello orientabile per diametro foro da

70 mm, sensore termico magnetico, scatola metallica,

guanti protettivi.

**HEATER150** É composto da riscaldatore, listello orientabile per diametro foro da

100 mm, sensore termico magnetico, guanti protettivi.

**HEATER300** É composto da riscaldatore, listello orientabile per diametro foro da

115 mm, sensore termico magnetico, guanti protettivi.

Accessori: carrello di trasporto HEATER300.TROLLEY, Figura 1.



Figura 1 HEATER300.TROLLEY

**HEATER600** É composto da riscaldatore, listello fisso per diametro foro da

145 mm, sensore termico magnetico, quattro blocchi di appoggio,

guanti protettivi.

**HEATER1200** É composto da riscaldatore, listello fisso per diametro foro da

215 mm, sensore termico magnetico, quattro blocchi di appoggio,

guanti protettivi.

**Attenzione!** Gli apparecchi devono essere caricati sul lato di testa causa pericolo

di ribaltamento!

Per il trasporto con carrello elevatore o gru, accertarsi che il baricentro attraverso la bobina di rame si trovi in alto e non al centro. Gli ausili devono essere progettati in base al peso dei riscaldatori.

## Messa in funzione degli apparecchi Indicazioni di sicurezza

Pericolo!

Attenzione!

Non utilizzare mai gli apparecchi HEATER in locali a rischio di esplosione! Le persone con pacemaker non devono utilizzare gli apparecchi, ne sostare nelle loro vicinanze. Apparecchiature sensibili come orologi da polso, supporti informatici con bande magnetiche, dispositivi elettronici ecc. possono diventare inutilizzabili quindi mantene una distanza di sicurezza di 2 m!

Il materiale deve essere adatto per il riscaldamento induttivo! Il pezzo deve avere una forma chiusa!

Rispettare i limiti di peso dei particolari da riscaldare:


- HEATER35: max. 35 kg
- HEATER150: max. 150 kg
- HEATER300: max. 300 kg
- HEATER600: max. 600 kg
- HEATER1200: max. 1200 kg

#### I passaggi di lavoro

- Posizionare l'apparecchio HEATER su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la tensione sulla targhetta identificativa corrisponda a quella di alimentazione.
- Realizzare il collegamento di rete. Se necessario, far adattare il connettore di rete da personale specializzato.
- HEATER35: cavo a 3 fili; MARRONE = fase, BLU = conduttore neutro, GIALLO-VERDE = terra (230 V vedere targhetta identificativa).
- HEATER150, 300, 600: connettore di rete a due fasi (400 V vedere targhetta identificativa)
- HEATER1200: collegare direttamente nella morsettiera, *Figura 2* (400 V vedere targhetta identificativa).


① Fase L1 (R)
② Nessun attacco
③ Fase L2 (S)
④ Interruttore principale
⑤ Nessun attacco
⑥ Interruttore principale

Figura 2
Morsettiera in HEATER1200



## Trolley per HEATER300

Montare maniglia e ruote del carrello con le viti in dotazione, *Figura 3*. Fissare il riscaldatore con le quattro viti  $M8\times30$  sulla superficie di appoggio, *Figura 4*.



① 2 viti M10×12 impugnatura ② 8 viti M10×12 ruote orientabili ③ 8 viti M10×12 ruote fisse

Figura 3
Montaggio trolley per HEATER300



① 4 viti M8×30

Figura 4
Serraggio di HEATER300 sul trolley

## Posizionamento dei pezzi Attenzione!


#### Pulire i listelli ed il sensore termico magnetico.

Sfruttare in modo ottimale il diametro interno del cuscinetto *Figura 5*, ①. Maggiore è la sezione utilizzata del listello, minore il tempo di riscaldamento. Posizionare il sensore termico magnetico in posizione il più possibile centrale sul lato frontale dell'anello interno, *Figura 5*, ②.

- ① Sezione del listello utilizzata in modo ottimale
- $\begin{tabular}{ll} \hline \textbf{(2)} Posizione del sensore termico \\ \hline \end{tabular}$

del sensore termico

Figura 5 Sezione del listello utilizzata in modo ottimale e posizione corretta



## Dotazione di HEATER35, 150, 300

Attenzione!


Ingrassare le superfici rettificate dei listelli! Posizionare correttamente il listello orizzontale!

Passaggi di lavoro, vedere Figura 6

- Orientare di lato il listello orizzontale.
- Posizionare il cuscinetto sulla superficie circolare della bobina di induzione ① oppure appenderlo al listello orientabile ②.
- Riportare il listello orientabile nella posizione iniziale, con il lato rettificato in basso. Sul listello orientabile ② oppure su uno dei listelli accessori è possibile riscaldare contemporaneamente anche due cuscinetti identici.
- Fare attenzione ai limiti di peso!

#### Listelli accessori


Per i diametri fori più piccoli, impiegare listelli accessori adeguati. Estrarre il listello orientabile dall'albero e posizionare il listello orientabile accessorio sul perno. Appoggiare semplicemente i listelli accessori disponibili per HEATER35 e HEATER150 con il lato rettificato rivolto verso il basso sulle superfici frontali rettificate dei due listelli verticali.



- Superficie circolare
   Listello orientabile
- Figura 6 HEATER35 Dotazione identica a HEATER150, 300

### Pezzi di prolunga accessori

Per il riscaldamento di cuscinetti con una sezione più ampia, posizionare due pezzi di prolungamento accessori sui pilastri verticali, *Figura 7*.



(1) Pezzi di prolungamento

Figura 7 HEATER35, 150, 300 Pezzi di prolungamento per sezioni più ampie dei cuscinetti

## Dotazione di HEATER600, 1200


Attenzione!

Ingrassare le superfici rettificate dei listelli! Il listello mobile deve essere in posizione verticale.

Passaggi di lavoro, vedere Figura 8

- Listello mobile (3), tirare in alto manualmente o con dispositivo di sollevamento.
- Posizionare il cuscinetto in orizzontale sui blocchi di appoggio ② nelle guide ① e centrarlo.
- Calare di nuovo il listello mobile finché non è in contatto con la base. Non ribaltare o ruotare!

Per il posizionamento in orizzontale, utilizzare i blocchi di appoggio. Supportare i cuscinetti tramite le guide di appoggio. La consolle di comando ④ può essere ruotata di 90° nella posizione più favorevole.



① 4 guide di appoggio ② Blocchi di appoggio ③ Listello mobile ④ Consolle di comando orientabile

Figura 8 HEATER600, 1200

#### Dispositivo di sollevamento per HEATER1200

Se i riscaldatori HEATER600 o HEATER1200 sono dotati di un dispositivo di sollevamento, il listello mobile può essere facilmente sollevato e abbassato tramite comando remoto. Vedere le istruzioni d'uso separate.



Figura 9 HEATER1200 con dispositivo di sollevamento

#### Listelli accessori

Per il riscaldamento ottimale di pezzi con diametro foro ridotto, utilizzare i listelli accessori adeguati.

## Riscaldamento dei cuscinetti volventi

Pericolo!

Indossare i guanti di protezione!

Attenzione!

Prima di avviare il riscaldamento assicurarsi che il listello orizzontale sia posizionato correttamente!

Collegare il sensore termico e posizionarlo in modo corretto! Riscaldare lil cuscinetto volvente fino a max. +120°C

## Processo di riscaldamento con controllo della temperatura

Passaggi di lavoro, vedere Figura 10

- Inserire l'alimentazione (interruttore principale, vedere *Figura 24*, pagina 22). Sul display ① compare +110 °C.
- Impostare la temperatura tra +40 °C e +240 °C (cuscinetti volventi max. +120 °C).

  Avviare il processo di riscaldamento con il tasto Start Stop ③
- Al raggiungimento della temperatura selezionata viene emesso un segnale acustico e nel display 1 lampeggia il valore impostato:
  - confermare con il tasto Start Stop ③, estrarre il sensore termico magnetico e rimuovere il pezzo usando i guanti.


#### Riavvio automatico

#### Funzionamento

- Se il componente riscaldato non viene rimosso e il pezzo si raffredda di 5 °C, il processo si ripete fino a cinque volte.
- Se il valore impostato per la temperatura lampeggia sul display, terminare la procedura come descritto sopra.

#### Interruzione del riscaldamento

Il processo di riscaldamento può essere interrotto in qualsiasi momento con il tasto Start – Stop (3).



① Display
② Tasti per l'impostazione
della temperatura
③ Tasto di Start – Stop
④ Indicazione temperatura
⑤ Indicazione tempo

Figura 10 Campo di indicazione e di comando

## Processo di riscaldamento con controllo del tempo

Attenzione!

Passaggi di lavoro, vedere Figura 10

#### Non collegare il sensore termico.

- Inserire l'alimentazione (interruttore principale, vedere da pagina 18 a pagina 21. Sul display (1) compare +110 °C.
- Premere il tasto di indicazione del tempo (5); ora il display (1) mostra 00.00.
- Con i tasti per l'impostazione della temperatura (2) definire il tempo di riscaldamento desiderato fino a max. 99 min + 59 s (99.59).
- Avviare il processo di riscaldamento con il tasto di Start - Stop (3).
- L'indicazione del tempo nel display (1) torna a 00.00, quindi viene emesso un segnale acustico.
- Confermare con il tasto di Start Stop ③ e rimuovere il pezzo usando i guanti.

Interruzione del riscaldamento

Il processo di riscaldamento può essere interrotto in qualsiasi momento con il tasto di Start – Stop (3).

## Eliminazione dei guasti Messaggi di errore sul display

Sul display possono essere visualizzati i messaggi di errore E01, E02, E10 e E12; vedere la tabella nella sezione Visualizzazione, errore, misure.

Pericolo!

Prima dell'apertura interrompere il collegamento alla rete!

Visualizzazione, errore, misure

Visualizza- zione nel display	Errore	Misure e rimedi
E01	Sensore termico magnetico fuori servizio	Verificare Il sensore termico è collegato? Il cavo di alimentazione è in perfetto stato?
E02	La temperatura aumenta di +1 °C nell'arco: di 1 minuto: HEATER35 di 3 minuti: HEATER150 di 5 minuti: HEATER300, 600 di 10 minuti: HEATER1200	Verificare Sensore termico applicato correttamente? Sensore termico e cavo di alimentazione integri? Cuscinetto/pezzo troppo pesante? Forma e materiale adatti per il riscaldamento induttivo?
E10	L'elettronica non rileva alcun punto di passaggio zero	Verificare Gli attacchi dei cavi della scheda sono corretti? (eventualmente sostituire la scheda principale)
E12	Circuito primario interrotto	Verificare  La posizione di tutti gli spinotti di collegamento dei componenti elettronici è corretta?  L'attacco del cavo del tiristore sulla scheda ad alta tensione è in perfetto stato? (eventualmente sostituire la scheda e testare l'apparecchio)


#### Allineamento dei listelli

In HEATER35 e HEATER150 il listello mobile (appoggiato) è composto da un numero multiplo di lamiere traforate incollate tra di loro.

HEATER300, 600, 1200: Il listello orientabile risp. i listelli fissi possono essere allineati, ad esempio, in caso di accentuata rumorosità dell'apparecchio.


#### Passaggi di lavoro

- Disattivare HEATER con il tasto di Start Stop e:
  - assicurarsi che le superfici rettificate siano lisce e ingrassate.
  - verificare che il listello orientabile orizzontale si trovi in posizione piana sui listelli di supporto.
  - controllare HEATER600, 1200 se listello di mobile è posizionato correttamente.
- Attivare l'apparecchio



① Viti ② Listello

Figura 11
HEATER300
Allineamento listello orientabile



① Viti ② Listello mobile

Figura 12
HEATER600, 1200
Allineamento listello mobile

L'apparecchio HEATER è ancora troppo rumoroso.

Passaggi di lavoro, vedere Figura 11 e Figura 12.

- Disattivare l'apparecchio con il tasto di Start Stop:
  - allentare le viti ① nel listello orientabile ② o mobile ② ruotandole di  $^1/_4$  di giro verso sinistra
  - attivare l'apparecchio; il listello si allinea automaticamente; in caso contrario, "aiutarlo" con il martello di plastica
  - serrare nuovamente le viti (1).
- Disattivare l'apparecchio.

## Dati tecnici **HEATER35**

Designazione	Dati tecnici
Potenza assorbita	max. 3,6 kVA a 230 V max. 2,2 kVA a 110 V
Tensione e frequenza	da 115 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)
Corrente	16 A
Indicazione temperatura	da +50 °C a +240 °C
Peso	31 kg
Peso pezzo	max. 35 kg

## Dimensioni (P $\times$ A $\times$ L)

Designazione	Quote in mm
Riscaldatore	260×360×420
Listello orientabile	50× 50×280





Figura 13 HEATER35

### Schema elettrico



- 1) Interruttore principale 2 Bobina
- 3 Scheda per alta tensione (4) Sensore termico magnetico
- ⑤ Scheda per bassa tensione

Figura 14 Schema elettrico HEATER35

## HEATER150

Designazione	Dati tecnici
Potenza assorbita	max. 12,8 kVA
Tensione e frequenza	da 200 V a 600 V (50 Hz/60 Hz)
Corrente	32 A
Indicazione temperatura	da +50 °C a +240 °C
Peso	51 kg
Peso pezzo	max. 150 kg

## Dimensioni (P $\times$ A $\times$ L)

Designazione	Quote in mm
Riscaldatore	260×505×440
Listello orientabile	70× 70×350




Figura 15 HEATER150

## HEATER300

Designazione	Dati tecnici
Potenza assorbita	max. 12,8 kVA
Tensione e frequenza	da 200 V a 600 V (50 Hz/60 Hz)
Corrente	32 A
Indicazione temperatura	da +50 °C a +240 °C
Peso	75 kg
Peso pezzo	max. 300 kg

## Dimensioni (P $\times$ A $\times$ L)

Designazione	Quote in mm
Riscaldatore	310×880×565
Listello orientabile	80× 80×490




Figura 16 HEATER300

## **HEATER600**

Designazione	Dati tecnici
Potenza assorbita	max. 25 kVA
Tensione e frequenza	da 200 V a 600 V (50 Hz/60 Hz)
Corrente	63 A
Indicazione temperatura	da +50 °C a +240 °C
Peso	350 kg
Peso pezzo	max. 600 kg

## Dimensioni (P $\times$ A $\times$ L)

Designazione	Quote in mm
Riscaldatore	820×1100×1070
Listello mobile	100× 100× 700




Figura 17 HEATER600

## HEATER1200

Designazione	Dati tecnici
Potenza assorbita	max. 40 kVA
Tensione e frequenza	da 200 V a 600 V (50 Hz/60 Hz)
Corrente	100 A
Indicazione temperatura	da +50 °C a +240 °C
Peso	850 kg
Peso pezzo	max. 1200 kg

### Dimensioni ( $P \times A \times L$ )

Designazione	Quote in mm
Riscaldatore	1050×1500×1270
Listello mobile	150× 150× 850





Figura 18 HEATER1200

## Schema elettrico

Lo schema elettrico per HEATER150, HEATER300, HEATER600 e HEATER1200 è identico.



1) Interruttore principale ② Condensatore 3 Bobina

- 4 Scheda per alta tensione
- **(5)** Sensore termico magnetico
- (6) Scheda per bassa tensione

Figura 19 Schema elettrico HEATER150, 300, 600, 1200

## Ricambi **Accessori** Sigle d'ordinazione **HEATER35**

1) Allacciamento rete ② Bobina 3 Nucleo U 4 Coperchio alloggiamento (5) Listello orientabile Pannello di comando Scheda di comando ® Interruttore principale (9) Innesto per sensore termico 10 Piastra di fondo (1) Scheda principale

> Figura 20 HEATER35

## Ricambi Sigle d'ordinazione

Designazione	Sigla d'ordinazione
Sensore termico	HEATER.SENSOR
Azionamento	HEATER35.ETRONIC
Interruttore principale	HEATER35.MAIN.SWITCH
Scheda principale	HEATER35.BOARD1
Scheda di comando	HEATER35.BOARD2
Tiristore	HEATER35.THYRISTOR
Display	HEATER35.DISPLAY
Listello orientabile	HEATER35.LEDGE-70 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

Designazione	Sigla d'ordinazione
Listelli di appoggio, quote in mm	
10×10×280	HEATER35.LEDGE-15 <sup>1)</sup>
14×14×280	HEATER35.LEDGE-20 <sup>1)</sup>
Listelli orientabili, quote in mm	
25×25×280	HEATER35.LEDGE-35 <sup>1)</sup>
30×30×280	HEATER35.LEDGE-45 <sup>1)</sup>
40×40×280	HEATER35.LEDGE-60 <sup>1)</sup>
Due pezzi di prolungamento, quote in mm	
50×50×120	HEATER35.ADAPTER120 <sup>1)</sup>
Sensore termico avvitabile	HEATER.SENSOR-CLAMP


<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

## **HEATER150**

1) Piastra di fondo ② Allacciamento rete ③ Interruttore principale 4 Bobina **5** Nucleo U 6 Coperchio alloggiamento ① Listello orientabile ® Pannello di comando 9 Scheda di comando 10 Innesto per sensore termico 11 Condensatore 12 Scheda principale

> Figura 21 HEATER150

## Ricambi Sigle d'ordinazione



Designazione	Sigla d'ordinazione
Sensore termico	HEATER.SENSOR
Azionamento	HEATER150.ETRONIC
Interruttore principale	HEATER150.MAIN.SWITCH
Scheda principale	HEATER150.BOARD1
Scheda di comando	HEATER150.BOARD2
Tiristore	HEATER150.THYRISTOR
Display	HEATER150.DISPLAY
Listello orientabile	HEATER150.LEDGE-100 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

Designazione	Sigla d'ordinazione
Listelli di appoggio, quote in mm	
14×14×350	HEATER150.LEDGE-20 <sup>1)</sup>
Listelli orientabili, quote in mm	
20×20×350	HEATER150.LEDGE-30 <sup>1)</sup>
30×30×350	HEATER150.LEDGE-45 <sup>1)</sup>
40×40×350	HEATER150.LEDGE-60 <sup>1)</sup>
50×50×350	HEATER150.LEDGE-70 <sup>1)</sup>
60×60×350	HEATER150.LEDGE-85 <sup>1)</sup>
Due pezzi di prolungamento, quote in mm	
70×70×150	HEATER150.ADAPTER150 <sup>1)</sup>
70×70×200	HEATER150.ADAPTER200 <sup>1)</sup>
Sensore termico avvitabile	HEATER.SENSOR-CLAMP


<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

### **HEATER300**

1 Piastra di fondo ② Nucleo U (3) Coperchio alloggiamento 4 Guide di appoggio ⑤ Punto di rotazione 6 Listello orientabile 7 Pannello di comando (8) Innesto per sensore termico Quadro elettrico 10 Interruttore principale 11) Scheda di comando (12) Condensatore 13 Tiristore 14 Scheda principale 15 Bobine

> Figura 22 HEATER300

## Ricambi Sigle d'ordinazione



Designazione	Sigla d'ordinazione
Sensore termico	HEATER.SENSOR
Azionamento	HEATER300.ETRONIC
Interruttore principale	HEATER300.MAIN.SWITCH
Scheda principale	HEATER300.BOARD1
Scheda di comando	HEATER300.BOARD2
Tiristore	HEATER300.THYRISTOR
Display	HEATER300.DISPLAY
Listello orientabile	HEATER300.LEDGE-115 <sup>1)</sup>
Due guide di appoggio	HEATER300.BLADE

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

Designazione	Sigla d'ordinazione
Listelli orientabili, quote in mm	
20×20×490	HEATER300.LEDGE-30 <sup>1)</sup>
30×30×490	HEATER300.LEDGE-45 <sup>1)</sup>
40×40×490	HEATER300.LEDGE-60 <sup>1)</sup>
50×50×490	HEATER300.LEDGE-70 <sup>1)</sup>
60×60×490	HEATER300.LEDGE-85 <sup>1)</sup>
70×70×490	HEATER300.LEDGE-100 <sup>1)</sup>
Due pezzi di prolungamento, quote in m	ım
80×80×150	HEATER300.ADAPTER150 <sup>1)</sup>
80×80×200	HEATER300.ADAPTER200 <sup>1)</sup>
Carrello di trasporto	HEATER300.TROLLEY
Sensore termico avvitabile	HEATER.SENSOR-CLAMP


<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

### **HEATER600**

1) Guide di appoggio 2 Blocchi di appoggio 3 Listello mobile (4) Scheda principale (5) Tiristore **6** Condensatore (7) Innesto per sensore termico (8) Pannello di comando © Consolle di comando orientabile 10 Scheda di comando 11) Interruttore principale 12 Bobine 13 Nucleo U (14) Allacciamento rete



## Ricambi Sigle d'ordinazione



Designazione	Sigla d'ordinazione
Sensore termico	HEATER.SENSOR
Azionamento	HEATER600.ETRONIC
Interruttore principale	HEATER600.MAIN.SWITCH
Scheda principale	HEATER600.BOARD1
Scheda di comando	HEATER600.BOARD2
Tiristore	HEATER600.THYRISTOR
Display	HEATER600.DISPLAY
Listello mobile	HEATER600.LEDGE-145 <sup>1)</sup>
Quattro guide di appoggio	HEATER600.SUPPORT.BLADE
Quattro blocchi di appoggio	HEATER600.BASE.PLATE

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

Designazione	Sigla d'ordinazione
Listelli fissi, quote in mm	
30×40×700	HEATER600.LEDGE-45 <sup>1)</sup>
40×40×700	HEATER600.LEDGE-60 <sup>1)</sup>
50×50×700	HEATER600.LEDGE-70 <sup>1)</sup>
60×60×700	HEATER600.LEDGE-85 <sup>1)</sup>
70×70×700	HEATER600.LEDGE-100 <sup>1)</sup>
80×80×700	HEATER600.LEDGE-115 <sup>1)</sup>
90×90×700	HEATER600.LEDGE-130 <sup>1)</sup>
Sensore termico avvitabile	HEATER.SENSOR-CLAMP


<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

### HEATER1200

① Guide di appoggio ② Blocchi di appoggio 3 Listello mobile (4) Scheda principale (5) Tiristore (6) Condensatore (7) Innesto per sensore termico ® Pannello di comando © Consolle di comando orientabile 10 Scheda di comando 11) Interruttore principale 12 Bobine (13) Nucleo U (14) Allacciamento rete

> Figura 24 HEATER1200

#### Ricambi Sigle d'ordinazione



Designazione	Sigla d'ordinazione
Sensore termico	HEATER.SENSOR
Azionamento	HEATER1200.ETRONIC
Interruttore principale	HEATER1200.MAIN.SWITCH
Scheda principale	HEATER1200.BOARD1
Scheda di comando	HEATER1200.BOARD2
Tiristore	HEATER1200.THYRISTOR
Display	HEATER1200.DISPLAY
Listello mobile	HEATER1200.LEDGE-215 <sup>1)</sup>
Quattro guide di appoggio	HEATER1200.BLADE
Quattro blocchi di appoggio	HEATER1200.BASE.PLATE

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

Designazione	Sigla d'ordinazione
Listelli fissi, quote in mm	
60× 60×850	HEATER1200.LEDGE-85 <sup>1)</sup>
80× 80×850	HEATER1200.LEDGE-115 <sup>1)</sup>
100×100×850	HEATER1200.LEDGE-145 <sup>1)</sup>
Sensore termico avvitabile	HEATER.SENSOR-CLAMP

<sup>1)</sup> Minimo diametro del foro pezzo.

## **Specifiche**

## Dichiarazione di conformità EU

### Sicurezza elettrica:

- IEC 335-1 classe 1
- IEC 664-1 classe 1
- livello di sicurezza 1.

### I riscaldatori sono conformi

- Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEG e
- Normativa EMV 89/336/EEC.

#### **Emissione EMV**

- EN 55011
- EN 60555-2
- EN 60555-3.

#### Immunità EMV

- IEC 801-2
- IEC 801-3
- IEC 801-4
- IEC 801-5.

#### Schaeffler Italia S.r.l.

Strada Regionale 229 Km.17 28015 Momo NO

Telefono +39 0321 929 403

Fax +39 0321 929 360

E-mail marketing.it@schaeffler.com

Internet www.schaeffler.it

Tutti i dati sono stati redatti con la massima attenzione e sono stati controllati accuratamente. Non possiamo pertanto accettare alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Ci riserviamo la possibilità di effettuare modifiche tecniche.

© Schaeffler KG · 2007, Maggio

La riproduzione, anche solo parziale, è consentita previa nostra autorizzazione.

BA 18 I-I